CANET-10 取扱説明書

このたびは、キャネット10をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しく組立てて、ご使用ください。また、本書は大切に保管してください。

構成部品内容

支柱（左・右）〈キャスター付〉…… 1	カタログ収納部…… 1	楕円連結パイプ…… 1
連結パイプ…… 2	ボルト…… 6	ステッカー…… 1
六角レンチ…… 1		

組立方法・ご使用方法



左図を参考にして、正しく組立ててください。

※ 支柱等を傷つけないために、カーペット等の柔らかい床面の上で組立ててください。

※ 支柱ⒶⒷのキャスターはストッパーをかけておいてください。

❶ 2本の連結パイプⒹを支柱Ⓐと支柱Ⓑの間にボルトで軽く（5mmネジを回す程度）仮止めします。この時、支柱の貫通していない3つの孔が内側になるようにしてください。

❷ 本体を立たせて、カタログ収納部Ⓔを下から先に支柱ⒶⒷの内側の孔に差し込んでいきます。差し込みにくい場合は、手前の連結パイプⒹのボルトを少し緩めてください。

❸ カタログ収納部Ⓔがすべて差し込まれたのを確認して、楕円連結パイプⓒのダボを支柱ⒶⒷ上部から2つ目の孔に差し込み、支柱と連結パイプをレンチを用いてボルトで固定します。

■ご使用方法

① キャスターのストッパーをかけて設置してください。

- 収納できるカタログはA4縦型サイズです。
- 付属のステッカーは必要に応じてご利用ください。

取扱い上のご注意

- この製品は屋内専用です。また、カタログ、リーフレット等の収納展示以外の用途には使用しないでください。
- 平らで安定のある場所に設置し、通行の妨げになる場所や、強い風が吹き込む出入口付近等は避けてください。
- 収納部のワイヤーには無理な力をかけないでください。変形等の原因になります。
- 移動の際は、キャスターのストッパーを解除して、転倒防止のため横方向に引っ張って行ってください。移動後は、ストッパーをかけてください。
- ボルト等が緩んだ場合はすぐに締め直してください。また、安全のため変形した製品は使用しないでください。
- 汚れがひどいときは、うすめた中性洗剤を用いて布でふきとり、やわらかい乾いた布で仕上げてください。